

使用上の注意

- 火のそばに置かないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- 使用前に必ず洗浄してください。
- 洗う時はやわらかいスポンジと台所洗剤を使用してください。
- みがき粉、クレンザー、たわし等かたいものでこすると、キズがつき、絵柄がはがれることがあります。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので注意してください。
なお、煮沸消毒する時は、大きめの鍋にたっぷりお湯を入れ沸騰させた後、熱源を切り5分程浸漬してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので注意してください。
なお、漂白する時は台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分~40分を限度としてください。
- 漂白後は洗浄して漂白剤をきれいに洗い流してください。製品に臭いが残ることがあります。
- 薬液消毒をする時は、ベビー専用消毒液を使用してください。
なお、使用する時は各消毒液の使用方法に従ってください。
- 使用された食器は早めに洗浄してください。食品により食器に色がつくことがあります。ただし色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。

電子レンジ使用上の注意

- 製品の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書に従って使用してください。
- 電子レンジでの空焚きや乾燥・消毒をすると、製品が変形したり、溶けたりする場合がありますので、お避けください。
- オーブン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては自動的にオーブン等に切り替わるものがありますので注意してください。
- 加熱時間が長すぎると容器が溶けたり、絵柄がはがれたりする恐れがあります。タイマーは短めにセットし、様子をみながら加熱してください。
- 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品等の加熱は、食品温度が非常に高くなり、食品が焦げたり、容器が溶けたりすることがありますので、加熱時間を短くして様子を見ながら加熱してください。
(サツマイモ・カボチャ・パン・ホットケーキ・ハンバーグ・ムニエルなど)
- ニンジン・トマト・カボチャ等カロチンを含んだ食品を加熱すると色素が付着することがあります。ただし色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 加熱後は、容器が熱くなる場合がありますので、ヤケド等に注意してください。
- 電子レンジによっては長時間、又は連続して調理した場合、ターンテーブルが高温になることがあります。高温状態のまま調理すると容器が溶けたり、食品が焦げることがあります。

miffy スプーン フォーク

使用上の注意

- 火のそばに置かないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用前に必ず洗浄してください。
- 洗う時はやわらかいスポンジと台所洗剤を使用してください。
- みがき粉、クレンザー、たわし等かたいものでこすると、キズがつき、絵柄がはがれることがあります。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので注意してください。なお、煮沸消毒する時は、大きめの鍋にたっぷりお湯を入れ沸騰させた後、熱源を切り5分程浸漬してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので注意してください。なお、漂白する時は台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分～40分を限度としてください。
- 漂白後は洗浄して漂白剤をきれいに洗い流してください。製品に臭いが残ることがあります。
- 薬液消毒をする時は、ベビー専用消毒液を使用してください。なお、使用する時は各消毒液の使用方法に従ってください。
- 使用されたスプーン、フォークは早めに洗浄してください。食品により色がつくことがあります。ただし色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 金属部で他のものをたたかないでください。キズがつくだけでなく、金属部にカエリが出て口等を切ることがあります。
- 電子レンジでは使用しないでください。

材質 金属部：ステンレス
柄：ポリプロピレン

耐熱温度 120℃

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日、祝祭日を除く)
平日9:00~17:00

<http://www.richell.co.jp/>

MADE IN CHINA