

使用上の注意

- 煮沸消毒の際、ヤケドなどには十分に注意してください。大きな鍋にたっぷり水を入れ、よく洗浄した本品を入れ、火にかけて沸騰させます。煮沸消毒は、3～5分を限度としてください。鍋肌に触れると変形する場合がありますのでご注意ください。
- 火のそばに置かないでください。食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。変形したり溶けたりすることがあります。
- みがき粉やクレンザー、たわしなど硬いものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。
- 洗浄の際はやわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。そして洗剤が残らないよう十分すすいでください。
- 食品によっては本品に色がつくことがありますが、色がついても衛生上は問題ありません。
- スプーンのやわらかい部分に油分が染み込むと、ベタツキが発生することがありますが、衛生上は問題ありません。

対応表 ○:できる ×:できない -:該当しない

材 質	耐熱温度	電子レンジ 加熱	消毒方法		食器洗い 乾燥機
			煮沸	薬液	
ポリプロピレン	120℃	—	○	○	○
熱可塑性エラストマー	120℃	—	○	○	○

※電子レンジ加熱とは、容器に飲食物を入れて加熱すること

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00

(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corporation
MADE IN JAPAN