

リッチェル

クルッとチェア用テーブル

製品特長

- 本品は「クルッとチェア」専用テーブルです。
- 「クルッとチェア」に簡単に取付けできます。

各部の名前



警告

- テーブルは正しくセットしてください。思わぬ事故の原因になります。
- テーブルにお子様を乗せたり腰掛けたりさせないでください。
- 転倒のおそれがありますから、テーブルに手をついたり重いものを載せたりしないでください。
- お子様を座らせたり、降ろしたりするときは、必ずテーブルを取り外してください。


注意

- 本体の下やテーブルでお子様の指をはさまないように注意してください。

テーブルの取付け方


- テーブルを取り付ける際には、ベビーガードを取り外して、キャップを取り付けます。
([「クルッとチェア」取扱説明書P2の「部材の着脱方法」を参照してください。])
- テーブルはお子様を座らせてから取り付けます。

- ① 両サイドのロックレバーを外に開きながら、テーブルを本体の両サイドの溝にはめてください。
- ② 開いたロックレバーがもとに戻るまでテーブルを奥にスライドさせます。



○上から見たロックレバーの図

- ・セットされている状態
- ・飛び出している状態



- テーブルを取り外すときは、ロックレバーを開きながらゆっくりと手前にテーブルを引き抜いてください。

仕様

品名	クルッとチェア用テーブル	
サイズ	幅 35.5×奥行28×高さ4(cm)	
材質	部品名	材質
	テーブル ロックレバー	ポリプロピレン ABS樹脂

※) 商品仕様は予告なく変更する場合があります。



1409

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間: 9:00~17:00(土日、祝祭日を除く)

<http://www.richell.co.jp/>

MADE IN CHINA