

おでかけランチくん

落とさないスプーンホルダー（ケース付）



リッチェル おでかけランチくん

落とさない

スプーンホルダー（ケース付）

ケース・スプーン付

取付可能な食具の外周
3.5~5(cm)


- テーブルに取り付けて、お食事の食具（スプーン・フォーク）の落下を防止するシリコン製ホルダーです。
- 吸盤タイプなので固定や取り外しが簡単です。
- 外出先でも使える便利なケース付です。

【取付方法】



【吸盤の取り付け・取り外し方法】

- 取り付けの際は、吸盤の根元を押さえてください。
- 取り外しの際は、ツバを持ち上げてください。



【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 本品に食具を装着し、引っ張った状態で手を離すと大変危険ですので注意してください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 表面がザラザラしているテーブルなど、材質により吸盤が安定して吸着しない場合があります。その場合は、トレーなどの使用をおすすめします。
- テーブルの表面がぬれている場合は、よくふきとってください。ぬれていると吸盤が滑り、吸着できません。
- 吸盤が外れるときは、吸着面を軽く水拭きしてから使用してください。
- キズや亀裂・欠けなどが認められた場合は、すぐに使用を中止してください。
- シリコンゴム独特の臭いがありますが、使用上の問題はありません。
- 食具の形状によっては取り付けられないものもあります。
- スプーンのやわらかい部分に食用油が染み込み、ベタツキが発生するおそれがありますが、衛生上心配ありません。
- 食品によっては、本品に色がつくおそれがあります。
- 吸盤を折り曲げた状態でケースに入れないでください。吸着力が低下するおそれがあります。

【洗浄・消毒時の注意】

- みがき粉、クレンザー、タワシなどかたいものでするとキズがつくおそれがあります。
- 漂白や薬液消毒を行う場合は、各消毒液の使用法にしたがってください。
- 過度の漂白は本品を早くいためますので、漂白時間は30分~40分を限度としてください。
- 漂白後は、水でよく洗い流してください。
- 薬液消毒をするときは、ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用法にしたがってください。
- ケースの煮沸・電子レンジ消毒はしないでください。変形の原因となります。

対応表

○: できる X: できない - : 該当しない

部品名	材質	耐熱温度	耐冷温度	消毒方法			食器洗い乾燥機
				煮沸	薬液	電子レンジ	
ホルダー	シリコンゴム	140℃	-20℃	○	○	○	○
やわらか にぎにぎ スプーン	本体	120℃	-20℃	○	○	○	○
	握り部・ 先端部						
ケース	ポリプロピレン	90℃	-20℃	X	○	X	○

※電子レンジ加熱とは、食器に食品を入れて再加熱することです。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA 1912

おでかけランチくん
落とさないスプーンホルダー(ケース付)

