

トライ ND 離乳食ボール(レンジフタ付)

- 倒れにくいすそがりの脚部にすべりにくい素材を使用した、汁もの・めん類に適した深皿です。
- すべりにくく、やわらかい素材を使用した、持ちやすい取っ手付きです。
- 別売り食器用吸盤をつけることで、食器がテーブルにしっかりと固定され、ひっくり返しを防止します。

<使用上の注意>

- 火のそばに置かないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- 離乳食ボールを初めて使用するときは、半分程度の水を入れ、レンジフタをはめて3分程度電子レンジで加熱してください。
- 使用された食器は、早めに洗浄してください。食品によっては、食器に色がつくことがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 吸盤をつけて使用する場合は別売り食器用吸盤の使用上の注意をご確認ください。
- 熱い食品にフタをすときは必ず冷ましてください。

<洗浄、消毒時の注意>

- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は下記対応表を参照してください。
- みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでこするとキズがつくことがあります。
- 過度の煮沸は食器を早くいためますので注意してください。なお、煮沸消毒するときは大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、3～5分煮沸してください。
- 過度の漂白は食器を早くいためますので注意してください。なお、漂白するときは台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分～40分を限度としてください。
- 薬液消毒をするときは、ペビー専用消毒液を使用してください。なお、使用するときは各消毒液の使用方にしたがってください。

<電子レンジ使用上の注意>

- 食器の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 加熱時間が長かったり、食器の空焚きや乾燥をすると、食器が溶けたり高温となってヤケドにつながる場合があります。
- オープン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
- 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品温度が非常に高くなり、食品が焦げたり食器が溶けたりすることがありますので、加熱時間を短くして、様子をみながら加熱してください。(サツマイモ・カボチャ・パン・ホットケーキ・ハンバーグなど)
- 加熱後は、フタを閉じた状態で放置しないでください。冷えるとフタが外しにくくなります。

原料樹脂	耐熱温度	容量	電子レンジ加熱	消毒方法			食器洗い乾燥機
				煮沸	薬液	電子レンジ	
(本体) (レンジフタ) (取っ手・脚部) (併)	ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー シリコーンゴム	140℃	330ml	○	○	○	○

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間:9:00~17:00(土日、祝祭日を除く)
<http://www.richell.co.jp/>
 MADE IN CHINA

