

リッチェル リラックマ サッシロック


お子さまが庭やベランダに出られないようにしながら、風通し用の隙間をつくることができます。一人でサッシの鍵を外せるようになってサッシ扉が開かないようにできています。

特長

- 吸盤で簡単に取付け取外しができます。
- 簡単に外れにくい強力吸盤を使用しています。

組立方法

- 右図の手順でベルトを本体に取り付けます。吸盤の向きに注意して取り付けてください。



使用方法


〈使用できないサッシのタイプ〉

- すりガラス、模様ガラスなど表面が平らではないガラス
- 引き戸タイプではないサッシ
- 一方の戸をサッシ固定用パーツで完全に固定した状態で使用します。

・ 取り付けできないサイズのサッシ

A+B+Cのサイズが170mm


以上のサッシには取り付けられません。



① サッシ固定用パーツの取付け

取付方法

サッシを閉め切った後、固定する側のサッシレールにクッションパーツを挟み込み、その上から金属パーツをかぶせます。




取外し方法 ※マイナスドライバーをご用意ください。

マイナスドライバーをクッションパーツと金属パーツの間に入れ、金属パーツを押し上げます。金属パーツを取り外してから、クッションパーツをレールから取りのぞきます。




② 本体の取付け 取付ける場所の油污れ、湿気をよく落としてから取り付けてください。

① サッシを開きたい位置まで開き、奥側のガラス面に一方の吸盤を取り付けます。(サッシ受け面がサッシ枠に平行に当たるようにしてください。)



② 1.レバーを立て、本体と吸盤にすき間がない位まで押さえ、2.レバーを倒します。



③ もう一方の吸盤をもう一枚のガラス面に取り付けてください。



取り外す場合は逆の手順をとってください。

※吸盤が外れにくい場合は吸盤に付いているつまみを持ち上げると外すことができます。

保護者の方へ、必ずお読みください。【思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください】

- 警告** ● お子さまは思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- この商品は、お子さまの思いがけない事故やケガなどを防ぐようにしたのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるものではありません。
- 注意** ● 用途以外での使用は避けてください。
- 本品は防犯用品ではありません。防犯器具としての使用はできません。
- 重要** ● ロックを解除しないで無理に開けようとすると、製品が外れたり破損するおそれがあります。

材質 本体：保持具・レバー
 吸盤
 ベルト
 軸芯・吸盤インサート部材
 サッシ固定用パーツ：クッションパーツ
 金属パーツ
 ABS樹脂
 塩化ビニル樹脂
 ポリエチレン
 ポリアセタール
 TPE樹脂
 ステンレススチール

入数 1コ入

証

©2010 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 (受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)
<http://www.richell.co.jp/>
 MADE IN CHINA

リラックマ サッシロック



4 973655 416006



プリスター 台紙

1210