



リッチェル
おでかけランチくんシリーズ

ベビースプーン・フォーク 〈ケース付〉

Baby spoon & fork with case

消毒OK

電子レンジ・煮沸・薬液

**おでかけに便利
ケース付**

●すべりにくい素材を使用した握り部で持ちやすく自分で食べる練習に適したスプーンとフォークです。

●外出先でも使える便利なおでかけケース付きです。


保護者の方へ、必ずお読みください。

<使用上の注意>

- 火のそばに置かないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- スプーンのやわらかい部分に食用油が染み込み、ベタツキが発生するおそれがあります。
- 使用された製品は、早めに洗浄してください。食品によっては、スプーン・フォークに色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。

<洗浄・消毒時の注意>

- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は、下記対応表を参照してください。
- みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでこするとキズがつき、絵柄がはがれるおそれがあります。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので注意してください。
なお、煮沸消毒するときは大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、2~3分煮沸してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので注意してください。
なお、漂白するときは台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分~40分を限度としてください。
- 薬液消毒を行う場合は、ベビー専用の消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。



はじめて持たせるのに
使いやすい角度と形の
にぎにぎスプーン・フォークもあります。



<対応表>

	原料樹脂	耐熱温度	消毒方法			食器洗い乾燥機
			煮沸	薬液	電子レンジ	
ベビースプーン	本体	120℃	○	○	○	○
	握り部					
ベビーフォーク	本体	120℃	○	○	○	○
	握り部					
ケース	ポリプロピレン	90℃	×	○	×	○

- ・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
- ・機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。