

おでかけランチくん カuttingマッシャー(ケース付)



リッチェル おでかけランチくんシリーズ
カuttingマッシャー
 (ケース付) Cutting masher with case



消毒OK
 煮沸・薬液

おでかけに便利
 ケース付

- **お子様の成長に合わせて、食べ物をつぶしたり、めん類を食べやすい長さに切ったりが、ラクに素早くできる一本で二役の離乳食調理器具です。**
- **握り部はすべりにくくやわらかい素材でラクに調理できます。**
- **外出先でも使える便利なおでかけケース付です。**

マッシャーとして

先端を押し合わせたまま食べ物をつぶしてください。

ヌードルカッターとして

先端にめんを挟み込み、柄と柄を押し開きしてください。



保護者の方へ 必ずお読みください。【思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください】

【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- お子様の手の届くところに放置しないでください。
- 握り部に食用油が染み込み、ベタツキが発生するおそれがあります。
- 使用された製品は、早めに洗浄してください。食品によっては、製品に色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 電子レンジでは使用しないでください。

【洗浄・消毒時の注意】

- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は、下記対応表を参照してください。
- みがき粉、フレンザー、たわしなどかたいものでこするとキズがつき、絵柄がはがれるおそれがあります。
- 過度の煮沸は製品を早くいためますので注意してください。なお、煮沸消毒するときは大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、3～5分煮沸してください。
- 過度の漂白は製品を早くいためますので注意してください。なお、漂白するときは台所用酸素系漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分～40分を限度としてしてください。
- 薬液消毒を行う場合は、ベビー専用の消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。

対応表 ○:できる X:できない -:該当しない

部品名	原料樹脂	耐熱温度	消毒方法			食器洗い乾燥機
			煮沸	薬液	電子レンジ	
本体	ABS樹脂	100℃	○	○	×	○
握り部	熱可塑性エラストマー					
ケース	ポリプロピレン	90℃	×	○	×	○

- ・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
- ・機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間:9:00～17:00
 (土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp
 Designed by Richell Corp., Japan
 MADE IN CHINA

おでかけランチくんシリーズ
 カuttingマッシャー(ケース付)



4 973655 418208