



リッチェル Baby's snack case

赤ちゃんせんべいケース 〈丸タイプ〉



- 割れやすいベビーせんべい（丸タイプ）をしっかり保護して持ち歩くことができるせんべいケースです。
- フック付でお手持ちのバック・バギーなどに簡単に取付けができます。

保護者の方へ、必ずお読みください。お読みになった後も捨てずに保管してください。

【使用上の注意】

- 火のそばには置かないでください。
- お子様の手の届くところに放置しないでください。
- みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでこするとキズがつき、絵柄がはがれるおそれがあります。
- 取付けの際、フックを開きすぎないでください。破損するおそれがあります。

〈対応表〉	原料樹脂	耐熱温度	食器洗い乾燥機
本体・フタ	ポリプロピレン	120℃	○
フック	ポリプロピレン	120℃	○

・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
 ・機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

