



リッチェル Baby's snack case

赤ちゃんせんべいケース

〈筒タイプ〉

細長タイプのせんべい

2枚入×2袋 入るよ



●割れやすいベビーせんべい（細長タイプ）をしっかり保護して持ち歩くことができるせんべいケースです。

●フック付でお手持ちのバック・バギーなどに簡単に取付けができます。

保護者の方へ、必ずお読みください。お読みになった後も捨てずに保管してください。

【使用上の注意】

●火のそばには置かないでください。

●お子様の手の届くところに放置しないでください。

●みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでこするとキズがつき、絵柄がはがれるおそれがあります。

●取付けの際、フックを開きすぎないでください。破損するおそれがあります。

〈対応表〉	原料樹脂	耐熱温度	食器洗い乾燥機
本体・フタ	ポリプロピレン	120℃	○
	ポリプロピレン	120℃	○

・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。

・機種によっては水流などで製品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

