

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

特 長

- 本体底部に貯水した水が土に供給されることで頻繁な水やりが軽減されます。
- オーバーフロー穴から余分な水が排水されることで貯水量は一定に保たれます。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

▲注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

使用上の注意

▲注意


- 本品を塩化ビニル樹脂製の床材に直接置かないでください。変色し、色が取れなくなります。
- 表面塗装したフローリングおよび大理石などの石材、カーペットなどに置く場合、種類によっては変色し、色が取れなくなります。事前に確かめるか、直接置かないようにしてください。
- 本品は、オーバーフロー穴から水が出てくる構造です。床面に水が流れることがありますので注意してください。
- 寒冷期に入る前にオーバーフロー穴からポンプなどで必ず排水を行ってください。貯水された水が凍結し本品が破損するおそれがあります。
- 給水の頻度は季節や気候、植える植物に応じた調節が必要です。
- 土が乾かないように土にも直接水やりをしてください。

使用方法


イラストはキューブ45型です。

トレーに灌水脚を取り付けます。
 (キューブ45型: 2コ、キューブ55型: 4コ、レクタングル80型: 3コ)

▲注意 灌水脚に鉢底石やゴロ石を入れないでください。水が土に供給されにくくなります。



<給水方法> 水位が十分な高さになると、オーバーフロー穴から排水が始まるので給水を止めてください。



仕 様

品名	ラヴィーレプランターWS		
	キューブ45型	キューブ55型	レクタングル80型
寸法	幅45×奥行45×高さ45 (cm)	幅55×奥行55×高さ55 (cm)	幅80×奥行29.5×高さ45 (cm)
容量	土: 49.6L、水: 16.5L	土: 99.8L、水: 24L	土: 58L、水: 19.4L
重量	15.2kg	25.4kg	20.6kg
材質	本体・トレー: ポリエチレン 灌水脚: ポリプロピレン		

○製品の的外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間: 9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
 MADE IN CHINA