



レジ袋ハンガー B ホワイト(W)

- 本品が取り付けられるすきまと扉の厚み。



- 図の位置にレジ袋を掛けてお使い下さい。



本品は資源ゴミ等を一時的に捨てる
ために使用するものです。

使用上の注意

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

下記の説明は、正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されていますので、ご使用前によくお読み下さい。

また、お読みになった後も大切に保管し、必要な時にお役立て下さい。

警告

- 使用中は本品にぶら下がったり、もち上げたりしないで下さい。過度の荷重をかけると本品が破損し、ケガの原因となります。

注意

- 用途以外のご使用はお避け下さい。破損の原因となります。
- 暖房機、コンロ等の火気の近くなど、危険な場所での使用はお避け下さい。火災の原因となります。
- 耐荷重（本品1本につき500g）の範囲内でお使い下さい。破損の原因となります。また、扉に異常がある場合は、使用しないで下さい。
- レジ袋の幅以内に本品をセットして下さい。レジ袋の幅以上に本品をセットすると、本品が内側に動いて、正常に使用出来ない場合があります。
- 本品が傾いたまま扉を開閉すると、取り付け場所に本品が当たって傷がつく場合があります。
- こわれやすいものは掛けしないで下さい。

- 製品サイズ：

使用時：幅5×奥行17×高さ7 (cm)

折りたたみ時：幅16×奥行4.5×高さ7(cm)

- 材質：ABS樹脂

- 耐熱温度：70℃

● この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。また、この商品が不用品となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送り下さい。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592

お客様相談室/TEL(076)478-2957

(受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)

<http://www.richell.co.jp/>



0302