

〈取扱説明書〉

用途

本品は引き出し内にレジ袋を収納するレジ袋収納ボックスです。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。

▲注意 …取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

使用上の注意

▲注意

- 用途以外では使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- レジ袋を入れ過ぎないでください。取り出せなくなる場合があります。
- 引き出しのサイズやタイプによっては収納できない場合があります。
- みがき粉、クレンザー、たわしなど硬いものでこすらないでください。キズが付き、汚れやすくなります。

使用方法

1. レジ袋をIN(小さい方の穴)から入れます。

2. レジ袋をOUT(大きい方の穴)から取り出します。



- フタは、取り外せません。
- 付属のジョイントは、長手面に取り付けられます。(他のトトノシリーズとの連結時に使用)

お手入れ方法

- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。

<サイズ> 28.5×14×14H(cm)

<原料樹脂> ポリプロピレン

<耐熱温度> 120℃

<付属品> ジョイント 1コ

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592

お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間：9:00~17:00

(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corporation

MADE IN JAPAN



4 945680 117579