


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
 ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、
 本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラスト
 は、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
 本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡してください。




特 長

- すり切り棒ですり切ってお米の計量ができます。また計量スコップは、すり切り棒に引っ掛けて収納できます。
- リッチェルトノシリーズと組み合わせて使用することで、引き出しをスッキリ整理整頓できます。


部品名称

組立て前に、部品を確認してください。




組立方法

1 すり切り棒の取付け




すり切り棒の山側を上にして
 本体の凹部に押し込みます。

2 パッキンの取付け



パッキンを本体の溝に沿わせて
 はめ込みます。

3 フタの取付け



フタを本体の上に乗せ、
 軸部を押し、「パチン」と音が
 するまではめ込みます。

※ 無洗米を使用の場合




計量スコップに無洗米アダプターを
 「カチッ」と音がするまではめ込みます。
 ※無洗米アダプターの取付けは、お使いの炊飯器
 の説明書を参照したうえで判断してください。

使用上の注意

- 本品は引き出しなどにお米を収納する米びつです。それ以外では使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- お米を入れる際、すり切り棒に勢いよくお米が当たると飛び散るおそれがあるので注意してください。
- すり切り棒とパッキンを取り付けてからお米を入れてください。本体の溝にお米が入る場合があります。

※引き出しのサイズについて

引き出しを全開した際のAの幅が
 45cm未満の場合、設置する向き
 によってはフタが自立しません。
 (右図参照)



上手に計量するポイント



- ①お米を多めにすくいます。
- ②計量スコップの根元から水平に
 すり切るとうまく計量できます。

お手入れ方法

- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色の原因となります。
- パッキンは台所用漂白剤を使用しないでください。ヌメリや斑点の発生の原因となります。
- タワシ、または、みがき粉で磨くとキズがつくおそれがあります。

仕 様

品 名	トノ 米びつ すり切り計量スコップ付	
	5kg	10kg
サイズ	幅28 × 奥行35 × 高さ14 (cm) フタ自立時: 幅28 × 奥行45 × 高さ45 (cm)	幅28 × 奥行35 × 高さ23.5 (cm) フタ自立時: 幅28 × 奥行45 × 高さ55 (cm)
容量	9.5L	16L
材質	本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター: ポリプロピレン パッキン: シリコンゴム	
耐熱温度	本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター: 100℃ パッキン: 140℃	
耐冷温度	本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター・パッキン: -20℃	

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く) www.richell.co.jp

Designed by
 Richell Corporation
 MADE IN JAPAN