



注意

< 取扱い上の注意 >

- 火のそばに置かないでください。
- たわし、または、みがき粉でみがくとキズがつくおそれがあります。

< 電子レンジ使用上の注意 >

- 容器の表示及び電子レンジの取扱説明書を確認の上、使用してください。
- 空だきしたり電子レンジの機能以外（オープン及びグリルなど）で使用したりしないでください。
- 水分が少なかったり、量が少ない食品は焦げやすいので加熱時間を短くしてください。
- 油分・糖分の多い食品は、食品が焦げたり容器が溶けたりするおそれがありますので、避けてください。

< サイズ >

21.5×20×8H (cm)

< 材 質 > ポリプロピレン

< 耐熱温度 > 140℃

< 耐冷温度 > -20℃

< 容 量 > 1.3L

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592

お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間: 9:00 ~ 17:00

(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corporation

MADE IN JAPAN



**商品の詳しい情報や
その他の商品情報はこちら**

パソコンから

スマホから

※接続料・通信料はお客様負担です。

1603