



吸盤フック 〈取扱説明書〉

○ 取り付けられる所

- 光沢のある平らな面
(吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面)

× 取り付けられない所

- 模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙
(木壁、しっくい、モルタル、スリガラスなど)
- その他凹凸、ザラザラ面、ツヤ消し面やキズのある面

▲ 警告

- 貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。
- 直射日光の当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。吸盤がレンズの役割をして、直射日光が集まって発火するおそれがあります。

▲ 注意


- 制限荷重内で使用してください。
- 火のそばで使用しないでください。
- 長く使用すると少しずつ空気が入り、外れやすくなりますので、時々吸盤の中心部を押して空気を抜いてください。
- 一度外れたものや、古くなった吸盤は付きにくい場合がありますので、吸盤だけを熱湯に5分ほど浸して乾かして使用してください。

取付位置上部にカバーが外せるスペースがあるか確認してください。

取付け 方法




①取付面を綺麗に拭き取って乾かしてください。



②フックを壁に当て、お花の中心部を強く押し付けて吸盤内の空気を抜いて、貼り付けてください。

取外し 方法



①お花の部分を上に押し上げてカバーを外してください。吸盤が外しやすくなります。

