

# 使っていいね! 2WAYマグカップ

食器洗い乾燥機OK


煮沸消毒OK

## △ 注意

- 用途以外での使用はしないでください。
- 容器内の空気が膨張してストローより飲み物が噴出しヤケドの原因となりますので、飲み物は40℃以下に冷ましてからフタをセットしてください。
- 電子レンジやオーブンレンジには使用しないでください。製品がやわらかくなりヤケドの原因となります。
- ラップフィルムは使用しないでください。製品にくっつき、はがれなくなるおそれがあります。
- ストローから飲み物が噴出するおそれがありますので、炭酸飲料は入れないでください。
- 飲み物を入れ、暖房機の周辺や、直射日光のあたるところに放置すると、ストローから飲み物が噴出するおそれがありますので、注意してください。
- 飲み物が漏れますので、各部品がしっかりと締まっているか確認してください。
- 液漏れすることがありますので、飲み物を入れて振り回したり、バッグなどに入れて携帯したりしないでください。
- 製品が変形したり溶けたりしますので、火のそばに置かないでください。
- 製品を傷めますので、過度の煮沸はしないでください。煮沸消毒するときは、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ3～5分煮沸してください。
- 製品を傷めますので、過度の漂白はしないでください。漂白するときは、台所用酸素系漂白剤を使用し、漂白時間は30～40分を限度としてください。漂白後は飲み物などに臭いが移るおそれがありますので、水でよく洗い流してください。
- 着色された飲み物、果汁、お茶などの場合、本体などに色がつくおそれがありますので、使用後は、すみやかに洗浄してください。ただし、色がついても衛生上は心配ありません。
- 製品にキズがつき、汚れやすくなりますので、たわし・みがき粉・クレンザーでみがかないでください。やわらかいスポンジなどで台所用洗剤をご使用になり、洗浄してください。

## フタの仕方

※フタを取り付けるときは  
杵部を押さえてください。  
杵部以外を押さえると飲み  
物が飛び出すので注意して  
ください。



飲まないときは、飲み口  
をフタの凸部にはめて  
おく、ほこりが入らず  
衛生的です。



ストローの取替えには便利な「取替えストローN」(別売)があります。

使っていいね! 2WAYマグカップ



4 973655 184219

原料樹脂	本体	: 飽和ポリエステル樹脂
	フタ	: ポリプロピレン
		: 熱可塑性エラストマー
	ストロー	: シリコンゴム
耐熱温度	本体	: 120℃
	フタ	: 140℃
	ストロー	: 140℃
容量		: 230ml

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

**株式会社 リッチェル**

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間: 9:00～17:00  
(土日、祝祭日を除く)  
<http://www.richell.co.jp/>  
MADE IN JAPAN