

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。


### 用途 / 特長

- 本品はペットの移動用キャリーおよびハウスです。  
Sサイズは体重8kg以下の超小型犬・小型犬・猫・うさぎ、  
Mサイズは体重12kg以下の超小型犬・小型犬・猫に使用してください。
- 自動車のシートベルトで固定できます。

### ○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲ **警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲ **注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。



### 使用上の注意

#### ▲ 警告

- 用途以外に使用しないでください。
- 対象体重を守って使用してください。
- 暴れるペットを入れておくものではありません。訓練されていないペットや攻撃的なペットには使用しないでください。
- 思わぬ事故を防ぐために、目の届く場所で使用してください。
- お子様が生かすにいたずらしないようにしてください。事故や破損の原因となります。
- 火気や暖房器具のそばに置かないでください。ヤケド、変形や破損の原因となります。
- ペットが逃げ出すおそれがありますので、ドアを確実に閉めたことを確認してから使用してください。
- ペットにリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 車内や窓際にペットや本品を残さないでください。短時間でも高温・低温になることがあります。特に夏場は車内が高温になり、ペットが熱中症になるおそれがあり大変危険です。
- 車内ではシートベルトを正しく取り付けて使用してください。シートベルトのない座席、ドアを閉めると自動的にシートベルトが装着される座席では使用できません。
- 長時間キャリーの中にいることはペットにとって大きな負担になることがあります。ペットの体調に変化が無いかなど十分注意しながら使用してください。
- 本品は必ずしもペットの安全を保証するものではありません。ペットの予期せぬ行動により発生した事故やケガ、破損に対する保証などはいたしかねます。

#### ▲ 注意

- 強い衝撃を与えたり、上に乗ったりしないでください。破損や転倒のおそれがあります。
- 組立て、ドアの取付けや開閉の際は、手や指、ペットをはさまないように注意してください。
- ロック部の突起、ドアや側面の穴の縁など、尖った箇所できがをしように注意してください。
- 車内で使用する際は、本品の横に重い荷物を置かないでください。カーブなどで荷物が圧迫されて変形し、ドアが外れるおそれがあります。
- 本品に異常があるときは、直ちに使用を中止してください。

### 組立方法


本品は本体上部・本体下部・ドア・バックルの4つの部分からできています。

#### 1 組立ての準備

本体上部と本体下部を離し、バックルとドアを取り出します。

①バックル裏側にあるバックル軸を下ろします。

②本体下部側面のツメにバックル軸を押し上げ、はめます。(4カ所)



● 組立方法の詳細は、QRコードもしくはURLから動画で見ることができます。

<https://www.richell.co.jp/sc/215>





#### 2 本体とドアの取付け方

①本体上部と下部を合わせます。


②本体上部を少し持ち上げ、ドアの軸を本体上下の穴にはめます。

③本体とバックル上側を本体につけたまま、バックルを押し下げて閉じます。


④ドアロックをつまんで押したまま、ドアを閉じてドアロックを離します。



※ ドアは右開き、左開きのどちらか選択できます。右開きにする場合は軸を右側に、左開きの場合は軸を左側にして取り付けてください。



※ バックルが4カ所とも確実に押し下げられているか確認してください。




※ ドアがしっかり閉まっているか確認してから使用してください。

## トップドアの開閉方法

※ダブルドア仕様のみ


### 開き方

- ①トップドアロックをつまんで押したまま、
- ②上へ持ち上げて、開きます。



### 閉じ方


- ①トップドアロックをつまんで押したままゆっくり下ろします。
- ②ドアが下がらなくなったらトップドアロックを離します。



※トップドアがしっかり閉まっているか確認してから使用してください。

## 収納方法


組立方法と逆の手順で分離し、本体下部にドアを載せ、本体上部を裏返して重ねます。




※バックルは閉じないでください。本体上部が変形するおそれがあります。

**注意** トップドアを開めるときに手や指、ペットなどをはさまないように注意してください。

## シートベルト取付方法




車の前進方向にドア部がくるようにシートにキャリアを載せてください。シートベルトをキャリアの引っかけ部にかけ、シートベルト金具をセットしてください。



しっかりとシートベルトで固定するため、手でキャリア、シートベルトを押さえ、図のように肩ベルトを引っ張ってください。


上から見た状態



- 本品は3点式シートベルトでご使用ください。また、2点式シートベルトの座席やシートベルトのない座席、ドアを開めると自動的にシートベルトが装着される座席では使用できません。

## 別売部品

- 肩に掛けて使用できるショルダーベルトを別売しています。購入は販売店または弊社ウェブサイト内「部品の購入」でご確認ください。
- ※キャリア用ショルダーベルト 商品コード：58421



## お手入れ方法

- タワシやみがき粉などは使用しないでください。キズがつくことがあります。  
【本体上部・ドア】
- 水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふいてください。  
【本体下部・バックル】
- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。

## 仕様

品名	キャンピングキャリアファインS	キャンピングキャリアファインダブルドアS	キャンピングキャリアファインM	キャンピングキャリアファインダブルドアM
サイズ	幅 32.5 × 奥行 47.5 × 高さ 29.5(cm)		幅 40.5 × 奥行 55.5 × 高さ 37.5(cm)	
材質	共通	本体・ハンドル・ドアロックケース・ベルト取付部：ポリプロピレン バックル・バックル軸・ドアロック：ABS樹脂 ドア：ポリカーボネート パネ：ステンレス鋼		
	ダブルドア仕様のみ	トップドア：ポリカーボネート トップドアロック・トップドア軸：ABS樹脂 トップドアロックケース：ポリプロピレン		

○ 製品の外觀および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

## 株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corporation  
MADE IN JAPAN