

HOW IT WORKS / 使用方法

- 1 フタ(ロゴマーク側)を「カチッ」と音がするまで回し開けます。フードを入れフタを閉じます。



- 2 底部(ロゴマークの無い側)を持ち、帯部分を回し、お好みの難易度を選びます。
難易度(穴数): イージー/4つ・ノーマル/2つ・ハード/1つ



- 3 床にゆっくりと置いたら
楽しいお食事タイムのはじまりです!



使用上の注意

- 本品は犬専用です。その他の目的で使用しないでください。
- 犬が噛んで遊ぶうちに通常摩耗として切れやひび割れが発生するおそれがあります。定期的を確認し、破損があった場合は使用を中止してください。
- 目の届く範囲で犬に遊ばせてください。
- 火のそばに置かないでください。
- 電子レンジは使用できません。
- 噛むための玩具ではありません。
- 車内に放置しないでください。高温になり、変形するおそれがあります。
- 本品が濡れた場合は、水気をふき取り風通しの良い場所で陰干ししてください。変色や変形、サビの原因となります。

<体重目安> 40kg以下

<材質> 本体: ABS樹脂・熱可塑性エラストマー
フタ: ABS樹脂

<適応フードサイズ> 1.7×1.7(cm)以下

TM & ® denote U.S. Trademarks.
HASBRO and its logo and NERF and NERF DOG are trademarks of Hasbro and are used with permission.
© 2019 Hasbro. All Rights Reserved.

製造元

Manufactured by Gramercy Products LLC.
600 Meadowlands Parkway, Secaucus, NJ.
EU: Nerf Dog UK, PO Box 185, Castleford,
WF10 9BX.

MADE IN CHINA

販売元

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp



Licensed By:

