

W ウォーターノズル

ペット用 W ウォーターノズル (犬用)500mL ペットボトル専用

特長

- 飲料水などのペットボトルを利用して、給水器として使用できます。
- ペットに合わせて高さを自由に調節できます。
- 厚みのあるプラスチック製ケージ(16mm未満)でも取付けできます。(一部、取付けできない製品があります。)

警告

- 噛み癖のあるペットには使用しないでください。ノズル部が破損するおそれがあります。
- ペットが吸口を外すおそれがある場合は、使用を中止してください。外れた部品をペットが誤飲するおそれがあります。
- ペットが水を飲まなかったり、水が出なかったりしてペットの健康を害するおそれがあります。
- 使いはじめるときは、指で吸口ボールを押し、水が出ることをペットに教え、慣れさせてから使用してください。
- 給水時には、指で吸口ボールを数回押し水が出ることを確認してください。
- 生後まもないペットの場合、飲めないおそれがあります。

注意

- ペットボトルに水を入れ、ノズル部をしっかりと締めてください。ゆるいと水漏れの原因になります。
- 一部、口径やネジが合わないペットボトルもあります。
- 水漏れするおそれがありますので、水に濡れても差しつかえない場所で使用してください。
- 水漏れする場合、ノズル部の吸口を外し内部を流水で掃除してください。
- 外気温より低い温度の水を入れると結露し、しずくが落ちるおそれがあります。
- 本品はペット専用です。他の目的には使用しないでください。
- 火気や暖房器具のそばに置かないでください。火災やペットのヤケド、製品の変形、水漏れなどの原因になります。
- ペットが吸口ボールを押せないときは、スプリング・保持具を外してお試しください。ただし、振動などによって水漏れが発生するおそれがあります。
- 穴をあけたり、キズなどで傷んだボトルは使用しないでください。水漏れの原因になります。

水が漏れる場合は以下について確認してください


- ◎ペットボトルとノズル部はしっかり締めていますか？ ◎吸口内部に汚れなど付いていませんか？

使用方法

①ネジ部を外します。




②ホルダー部をケージの外側、ネジ部を内側にし、線材をはさむようにしてしっかり固定します。




※ネジ部とホルダー部の脱着を繰り返すと、ネジ部が折れるおそれがあります。

給水方法


①ノズル部の突起を押し、ホルダー部からノズル部を外します。



②ペットボトルに水を入れ、ノズル部をしっかりと締め込みます。



③ノズル部をホルダー部に力強く押し込みます。



お手入れ方法

- 汚れたときは、ぬるま湯につけて中性洗剤で洗い、よく水洗いし乾燥させてください。
- タワシなどを使用するとキズが付くことがあります。
- 漂白剤・シンナー・ベンジンなどの薬品、または、70℃以上の熱湯は製品が変形するおそれがありますので使用しないでください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

適応可能製品

ペット用お掃除簡単サークル、木製お掃除簡単ペットサークル
木製スライドペットサークル、木製ペットサークル、
カスタムペットサークル、お掃除簡単ペットケージ他

材質

ノズル部、ホルダー部、ネジ部:ABS樹脂
吸口:真鍮
吸口ボール、スプリング、保持具:ステンレス
パッキン:合成ゴム

注意

- パッキンなどを紛失しないように注意してください。
- 吸口はペットが飲み込まないように締めてください。
- 切欠き部に保持具のツメを合わせてください。

