


フタ中央の凸部分を押しと密封状態になり、吸着します。



フタの縁を持ち上げると、簡単にはずれます。

【使用上の注意】

- 用途以外での使用はしないでください。
- フタをしたまま容器を持ち上げるときは、フタ中央の凸部分だけを持たないでください。外れて落下するおそれがあります。
- 火のそばに置かないでください。
- 完全密封ではありません。フタをした状態で長期保存などはしないでください。
- フタをした状態で傾けたり、横置きにしたりしないでください。フタが外れて内容物が漏れるおそれがあります。
- 本品に破損個所が見つかった場合、使用を中止してください。
- 初期状態ではシリコンゴム特有の臭いがする事がありますが、徐々に弱くなっていきます。また、衛生上の心配はございません。
- 汚れがついた場合は、中性洗剤で洗ってください。
- たわし、または、みがき粉でみがくと、キズがつくおそれがあります。
- 誤飲しないよう飼い主の目の届く範囲で使用してください。
- 使用しない時は、幼児やペットの手の届かない場所に保管してください。
- 食器洗い乾燥機を使用の場合、各製品の使用上の注意にしたがってご使用ください。

●この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日、祝祭日を除く)
平日9:00~17:00

<http://www.richell.co.jp/>



MADE IN CHINA

材質
シリコンゴム

耐熱温度
200℃



台紙



プラスチック

1006