



## 使用上の注意

### ⚠ 注意

- 道路法、消防法を守って使用して下さい。
- 本品はポリエチレン製ですので火のそばに置かないで下さい。
- 設置する場所は傾斜面を避け、平坦で水平な場所に設置して下さい。中のゴミが崩れたり、本品が移動し損傷することがあります。
- 設置する場所が決まったら、キャスター付き仕様のもはストッパー機能がついていますが、安全のため、ブロック等で固定されることをお奨めします。
- 風などで移動しないように、本品のキャスターまたはアイボルト（キャスターなし仕様品のみ装備）を利用してロープ等で固定物にしっかりと固定して下さい。



- 本品の設置場所は障害物等で、フタが開閉時に支障とならない程度の間隔をあけて下さい。
- フタの開閉時には指などはさまないように、十分注意して下さい。
- 扉を開ける時は、中のゴミが崩れたり、扉が身体にあたる恐れがありますので、十分注意して下さい。
- フタを開けた状態で作業する時は、安全のため右側の「スライド止め金具」をスライドさせ、フタが閉まらないようにして下さい。
- 事故防止のため、この容器の中で子供などが遊んだりしないようにして下さい。
- 本品は完全防水型ではありません。雨水が浸入することがあります。
- キャスター付き仕様品は、設置場所の移動時に使用するためのもので、重量物の運搬を目的にしたものではありません。



耐荷重（目安） 静止時 約160kg程度

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
(受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)  
<http://www.richell.co.jp/>



袋: PE  
バンド: PP

0305