


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。



用途

3WAY(おまる・補助便座・ステップ)として使用できるおまる

特長

座るスタイルで、成長に合わせてステップアップできる

対象月齢

- ・おまる／1才頃～
- ・補助便座／1才6カ月頃～4才頃
- ・ステップ／1才6カ月頃～6才頃

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠ 警告 …取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

⚠ 注意 …取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠ 警告


- 本品をご使用いただく際は、必ず保護者の方が付き添ってください。転倒しケガをするおそれがあります。
- 補助便座を設置したとき、大人用便座との間にすき間が生じる場合がありますので、お子様が指をはさまないように注意してください。
- 固定具は補助便座と大人用便座のズレを防ぐためのものです。お子様の前かがみなどによる転倒を防ぐものではありません。

⚠ 注意

- 用途以外では使用しないでください。
- 屋外・階段付近・段差のあるところ、また浴室などの濡れて滑りやすい場所での使用はしないでください。転倒しケガをするおそれがあります。
- 火気のそばでの使用および放置は絶対にしないでください。万一、転倒したときなどヤケドやケガなどの危険があり、また火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に置かないでください。

各部の名称

おまる 1才頃～




補助便座 1才6カ月頃～4才頃

グリップはお子様の成長に合わせて取り外せます。


グリップあり
1才6カ月頃～4才頃

グリップなし
2才頃～4才頃



ステップ 1才6カ月頃～6才頃

本体にステップ天板を合わせれば、ステップに変身!




1 おまるとして使用する場合 (1才頃～ / 耐荷重20kgまで)

フタ・補助便座・ポット・本体・ステップ天板の位置を確認して、組み合わせる


補助便座を本体に取り付けるときは

補助便座裏面の突起（2カ所）と、本体の穴を合わせてください。



⚠ 注意

- おまるとして使用するときは、補助便座の裏に固定具を取り付けないでください。
- ステップとして使用するときは、ステップ天板が必要になります。紛失しないように保管してください。
- 大人用便座の補助便座として使用するときは、固定具とキャップが必要になります。紛失しないように注意してください。また誤飲のおそれがありますので、お子様の手の届かない場所で保管してください。



排泄物の処理の方法

排泄物はその都度すぐに処理するようにしてください。
使用前にトイレットペーパーをポットの中に敷いておくことで排泄物の処理が簡単です。

2 補助便座として使用する場合 (1才6カ月頃～4才頃 / 耐荷重20kgまで)

補助便座が取り付けられる便座のサイズ



大人用便座 奥行:26cm以上
幅 :19~22cm



- ・U型便座
- ・温水洗浄便座
- ・暖房便座




●一部特殊な形状の大人用便座には取り付けられないものもあります。



① 固定具を取り付ける



固定具を補助便座裏側の取付け位置2カ所に取り付けます。固定具を回すとカタカタ動き、バネの反発力に負けない程度にドライバーで締め込んでください。



② 固定具を調節する

右図の★部分を大人用便座にしっかり当ててから、固定具を左右対称に調節してください。

下図のように補助便座の固定具が引っ掛かることを確認してください。



〈裏面〉




- 補助便座を設置したとき、大人用便座との間にすき間が生じる場合がありますので、お子様が指をはさまないように注意してください。
- グリップをつかみながらの補助便座への乗り降りはさせないでください。補助便座がひっくり返りケガをするおそれがあります。
- お子様の乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してあげてください。
- 固定具は、補助便座と大人用便座のズレを防ぐためのものです。お子様の前かがみなどによる転倒を防ぐものではありません。

補助便座(グリップなし)として使用する場合

グリップはお子様の成長に合わせ、取り外して使用してください。
その際、グリップの取付け箇所にキャップを取り付けます。


⚠ 警告

- お子様安定して補助便座に座れるようになるまでは、グリップの付いた状態で使用してください。
- お子様の乗り降りの際は、必ず保護者の方が補助してあげてください。




① グリップを取り外す

補助便座を裏返し、グリップを固定しているネジ(2カ所)を取り外してください。




② キャップを取り付ける

穴の形に合わせてキャップを取り付けてください。



3 ステップとして使用する場合 (1才6カ月頃～6才頃 / 耐荷重30kgまで)

ステップ天板を本体下から取り外し、ステップ天板を本体に載せる



⚠ 注意

- 濡れた足などで乗らないでください。滑って転倒しケガをするおそれがあります。
- 階段や高さのあるところ（階段付近、縁側など）での使用はしないでください。
- ステップの上に飛び乗ったり、飛び跳ねたりすると危険ですので絶対にしないでください。
- 本体裏側のゴム脚（4カ所）が確実ににはまっていることを確認してください。
思わぬ事故でケガをするおそれがあります。

お手入れ方法

- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。
- みがき粉やクレンザー、たわしなど硬いものでこすらないでください。使用するとキズが付き、汚れやすくなります。
- 補助便座のグリップに水を掛けたり、水の中に入れないでください。グリップの中に入った水が抜けなくなることがあります。

仕 様

本品は、抗菌剤を練り込み加工した材料を使用しています。（ゴム脚除く）

〔抗菌剤の特長〕大腸菌や黄色ブドウ球菌の増殖抑制効果があります。

サイズ	おまる	幅34.5×奥行33×高さ20.5 (cm)	
	補助便座	幅32×奥行31×高さ13 (cm)	
材 質	部品名・部材名		耐熱温度
	本体・フタ・ステップ天板・ポット・キャップ・固定具		ポリプロピレン 100℃
	補助便座		ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 80℃
	グリップ		ABS樹脂 70℃
	ゴム脚		熱可塑性エラストマー 80℃

※便座シートは付属されておりません。必要の際は市販品をご使用ください。

※製品の外观および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592

お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN CHINA