


セット内容

※月齢は目安です。

離乳食初期
5カ月頃～

離乳食中・後期
7カ月頃～


離乳食完了期
12カ月頃～



離乳食
小分けカップ




やわらか離乳食
スプーン



すくいやすい
ボウルS



にぎり持ちスプーン・
フォーク(ケース付)




すくいやすい
プレートS



ひっくり返しにくい
吸盤



すくいやすい
プレートM



離乳食はさみ(ケース付)
おはしでは切りにくい
食材が細かく切れます。

【使用上の注意】

- 用途以外での使用は避けてください。
- ご使用前に「お手入れ方法」にしたがって必ず洗浄してください。
- 火のそばや食器乾燥機、食器洗い乾燥機の熱風吹出口付近には本品を置かないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 本品にひび割れや亀裂、欠けなどが生じたり著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 使用後は、早めに洗浄してください。食品によっては、本品に色が付くことがあります。ただし、色がついた場合でも衛生上は問題ありません。
- テーブルの表面が濡れている場合はよくふき取ってください。濡れていると脚部が滑り、正常にボウル・プレートを固定できません。
- <にぎり持ちスプーン・フォーク使用上の注意>
- 握り部のやわらかい部分に食用油が染み込み、ベタツキが発生することがあります。
- <やわらか離乳食スプーン使用上の注意>
- 本品のやわらかい部分に食用油が染み込み、ベタツキが発生するおそれがありますが、衛生上は問題ありません。
- <離乳食小分けカップセット使用上の注意>
- 熱い食品にフタをするときは必ず冷ましてください。
- <離乳食はさみ使用上の注意>
- 調理はさみ(キッチンはさみ)として使用しないでください。カニの足・昆布などのかたいものや、生肉は切らないでください。
- 調理した食材によっては切りにくいものもあります。
- <切りにくい食材例>：ほうれん草・小松菜・えのき・しめじ・筋の多い肉類など
- <吸盤使用上の注意>
- 表面がガラガラしているテーブルなど、材質により吸盤で食器を固定できない場合があります。その場合は、トレーなどの使用をおすすめします。
- 食器をテーブルに固定したら無理に動かさないでください。

【電子レンジ加熱時の注意】

- 対応表や使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 空だきや乾燥をすると、本品が溶けたり変形したりすることがありますので避けてください。
- 水分の少ない食品や食品の量が少ない場合は加熱時間を短くしてください。
- 食品が焦げたり本品が溶けたりすることがあります。
- 油分や糖分の多い食品は、食品が焦げたり本品が溶けたりすることがありますので、避けてください。
- オーブンやグリル、トースター機能での使用はできません。
- 電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
- 加熱時間が長すぎると内容物が噴き出したり(突沸現象)、本品が溶けたりすることがあります。様子を見ながら加熱してください。
- ニンジン・トマト・カボチャなどカロテンを含んだ食品を加熱すると、色素が付着することがあります。ただし、色が付いた場合でも衛生上は問題ありません。
- 加熱後、本品は高温になっています。蒸気などでヤケドしないよう注意してください。
- 電子レンジによっては長時間、または連続して調理した場合、テーブル(フラットテーブル)が高温になります。高温状態のまま調理すると、本品が溶けたり、焦げたりすることがあります。

【お手入れ方法】

- 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。
- みがき粉やクレンザー、たわしなど硬いものでこするとキズがつき、絵柄がはがれることがあります。
- 過度の煮沸は本品を早く傷めますので避けてください。煮沸する際は、大きな鍋にたっぷり水を入れ、よく洗浄した本品を入れ、火にかけて沸騰させます。煮沸消毒は、3～5分を限度としてください。本品が鍋肌に触れると変形する場合がありますので注意してください。
- 薬液消毒をする際は、ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用法にしたがってください。
- 漂白する際は、各漂白剤の使用法にしたがってください。
- 過度の漂白は本品を早く傷めますので避けてください。漂白する際は、台所用漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30～40分を限度としてください。
- 漂白した後は、水でよく洗い流してください。ニオイが残ることがあります。
- <ボウル・プレートお手入れ方法>
- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しの良い場所で陰干しにしてください。
- 煮沸消毒した後、冷めるまでの間、プラスチック特有のニオイが強く感じられることがありますが、材質本来のニオイであり、衛生上は問題ありません。
- <離乳食はさみお手入れ方法>
- 離乳食はさみは食器洗い乾燥機には入れないでください。変形し、切れにくくなるおそれがあります。

【吸盤の外し方】

ツバを持ち上げて取り外してください。



※吸盤のツバが食器に隠れないように取り付けてください。

【はさみのケースの開け方】

矢印の部分を押してください。



【はさみの分解方法】

留め具を90°回転して刃を外します。その際、留め具を紛失しないように注意してください。(取付けは逆の手順で行います。)

※取付け後は留め具が必ず図のようになっていることを確認してください。留め具が正しい位置に取付けできていないと緩んで抜けるおそれがあります。



対応表			○:できる X:できない —:該当しない							
製品名	部材名	材質	容量	耐熱温度	耐冷温度	電子レンジ加熱※1	煮沸	薬液	電子レンジ※2	食器洗い乾燥機
ボウルS		ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー	290mL	140℃	-20℃	○	○	○	×	○
プレートS		ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー	480mL	140℃	-20℃	○	○	○	×	○
プレートM		ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー	750mL	140℃	-20℃	○	○	○	×	○
やわらか離乳食スプーン		ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー	—	120℃	—	—	○	○	×	○
にぎり持ちスプーン・フォーク(ケース付)	スプーン	ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー	—	120℃	—	—	○	○	×	○
	フォーク	ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー	—	120℃	—	—	○	○	×	○
	ケース	ポリプロピレン	—	90℃	—	—	×	×	×	○
ひっくり返しにくい吸盤		シリコンゴム	—	140℃	-20℃	—	○	○	×	○
離乳食小分けカップ	カップ	ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー	100mL	140℃	-20℃	○	○	○	×	○
	フタ	ポリプロピレン	—	140℃	-20℃	○	○	○	×	○
離乳食はさみ(ケース付)	離乳食はさみ	ABS樹脂	—	80℃	—	—	×	×	×	×
	ケース	ポリプロピレン	—	120℃	—	—	×	×	×	○

※1 電子レンジ加熱とは、容器に飲食物を入れて加熱することです。

※2 一般社団法人日本電機工業会より調理以外の目的に使用しないよう注意喚起がされています。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan