

おでかけランチくん

落とさないスプーンホルダー




リッチェル おでかけランチくん

落とさない スプーンホルダー

取付可能な食具の外周
3.5~5 (cm)


- テーブルに取り付けて、お食事の食具(スプーン・フォーク)の落下を防止するシリコン製ホルダーです。
- 吸盤タイプなので固定や取り外しが簡単です。

【取付方法】



【吸盤の取り付け・取り外し方法】

- 取り付けの際は、吸盤の根元を押さえてください。
- 取り外しの際は、ツバを持ち上げてください。



【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 本品に食具を装着し、引っ張った状態で手を離すと大変危険ですので注意してください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 表面がザラザラしているテーブルなど、材質により吸盤が安定して吸着しない場合があります。その場合は、トレイなどの使用をおすすめします。
- テーブルの表面がぬれている場合は、よくふきとってください。ぬれていると吸盤が滑り、吸着できません。
- 吸盤が外れるときは、吸着面を軽く水拭きしてから使用してください。
- キズや亀裂・穴けなどが認められた場合は、すぐに使用を中止してください。
- シリコンゴム独特の臭いがすることがありますが、使用上の問題はありません。
- 食具の形状によっては取り付けられないものもあります。

【洗浄・消毒時の注意】

- みみがき粉、クレンザー、タワシなどかたいものでするとキズがつくおそれがあります。
- 漂白や薬液消毒を行う場合は、各消毒液の使用方法にしたがってください。
- 過度の漂白は本品を早くいためますので、漂白時間は30分~40分を限度としてください。
- 漂白後は、水でよく洗い流してください。
- 薬液消毒をするときは、ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。

対応表 ○: できる ×: できない - : 該当しない

部品名	材質	耐熱温度	耐冷温度	消毒方法			食器洗い乾燥機
				煮沸	薬液	電子レンジ	
ホルダー	シリコンゴム	140℃	-20℃	○	○	○	○

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間: 9:00~17:00 (土日祝日を除く)
www.richell.co.jp
 Designed by Richell Corp., Japan
 MADE IN CHINA

おでかけランチくん
落とさないスプーンホルダー



4 945680 200752