


おでかけランチくん 離乳食初期からのお弁当箱

リッチェル おでかけランチくん

離乳食初期からのお弁当箱

- おうちで作った離乳食や市販のレトルト離乳食を中に入れて持ち運びできます。
- コンパクトに収納できるスプーン付です。
- わけわけフリージングブロックトレー-R(リッチェル製)の冷凍ブロック1つが入るサイズです。

【各部の名称】



電子レンジOK


※フタは外してください。

パッキン使用

汁物がもれにくい

消毒OK

電子レンジ・煮沸・薬液



■セットの仕方

フタにパッキンを取り付けて、スプーンをフタに入れ、カバーを閉じてください。

【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 使用した本品は、早めに洗浄してください。食品によっては、本品に色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- お子様の手の届くところに放置しないでください。
- 中身が漏れないようフタをしっかりとめてください。
- 携帯する場合はポリ袋などに入れてお持ち運びください。また、斜め・横・逆さの状態では持ち運ばないでください。条件によっては漏れが発生するおそれがあります。
- 熱い食品は、よく冷ましてからフタをしてください。フタが開けにくくなる場合があります。

【洗浄・消毒時の注意】

- みがき粉やクレンザー、たわしなどかたいものでするとキズがつくおそれがあります。
- 過度の煮沸は本品を早くいためますので避けてください。なお、煮沸消毒するときは深さのある大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、3～5分煮沸してください。小さい鍋や少ないお湯で煮沸すると、本品が鍋肌に密着して変形するおそれがあります。
- 過度の漂白は本品を早くいためますので避けてください。なお、漂白するときは台所用漂白剤を指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30分～40分を限度としてください。
- 漂白後は、流水で漂白剤をきれいに洗い流してください。本品や食べ物に臭いが残るおそれがあります。
- 薬液消毒をするときは、ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用法にしたがってください。
- 電子レンジによる蒸気消毒をするときは、各消毒専用容器の取扱方法にしたがってください。

【電子レンジ使用時の注意】

- 加熱する時は、必ずフタを外して加熱してください。
- 本品の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 電子レンジでの空だきをする、本品が溶けたり変形したりする場合がありますので避けてください。
- オープン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
- 加熱時間が長すぎると本品が溶けるおそれがあります。タイマーを短めにセットし、様子をみながら加熱してください。
- 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品の温度が非常に高くなり、食品が焦げたり本品が溶けたりするおそれがありますので、加熱時間を短くして様子をみながら加熱してください。(サツマイモ・カボチャ・パン・ホットケーキ・ハンバーグ・ムニエルなど)
- ニンジン・トマト・カボチャなどカロチンを含んだ食品を加熱すると、色素が付着するおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。
- 加熱後は、本品が熱くなる場合がありますので、ヤケドなどに注意してください。
- 電子レンジによっては、長時間または連続して調理した場合、庫内が高温になる場合があります。高温状態のまま加熱すると、本品が溶けたり食品が焦げたりするおそれがあります。

対応表

○：できる ×：できない -：該当しない

部材名	材質	耐熱温度	耐冷温度	容量※1	電子レンジ加熱※2	消毒方法			食器洗い乾燥機
						煮沸	薬液	電子レンジ	
本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	90mL×2	○	○	○	○	○
フタ・平フタ・カバー	ポリプロピレン	140℃	-20℃	-	-	○	○	○	○
パッキン	シリコンゴム	140℃	-20℃	-	-	○	○	○	○
スプーン	ポリプロピレン	140℃	-20℃	-	-	○	○	○	○

※1 容量とはフタを取り付けた状態の値です。

※2 電子レンジ加熱とは、食器に飲食物を入れて加熱することです。

・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。
・機種によっては水流などで本品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

1-20270 おでかけランチくん
離乳食初期からのお弁当箱

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00～17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

