

〈取扱説明書〉 このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

用途／特長

- 本品は、赤ちゃんのバスチェアとして、お部屋でのお座りの練習用としてお使いいただけます。
- 抱き上げがらくな足踏みストッパー付です。
- エアープンプを内蔵しているため、空気入れが不要です。

対象年齢

- 7カ月～2才頃までのお子様にお使いいただけます。

使用方法

- ①本体に空気を入れてふくらませます。
- ②バスルームでの使用後は、きれいに洗って風通しのよい場所で乾かしてください。


・底面のひっかけフックをお使いいただくと、本体の乾燥に便利です。

- ③空気栓を指で押し、本体をやさしく押しながら空気を抜きます。

・本体の表面をよく乾かしてから折りたたんでください。


エアープンプの使用方法

- ①上ブタを外します。
 - ②上下に押しします。
 - ③空気の注入完了後、
- ※本品を折りたたむときは、エアープンプ部分を避けてください。



※エアープンプを使用の際は、背面の空気栓を開けてください。

各部の名称



仕様

品名	ふかふかベビーチェア
サイズ	外寸:幅 約46×奥行 約48×高さ 約27(cm) 座面高さ 約5(cm)
材質	本体:エアープンプ:空気栓:塩化ビニル樹脂 空気弁:合成ゴム 内部空気弁:ポリウレタン (食品衛生法対応可塑剤使用)
空気を入れるときに要する時間:約2分	

- ・サイズは空気の量により多少異なります。
- ・製品仕様は予告なく変更する場合があります。

使用上の注意


保護者の方へ 必ずお読みください。 [思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。]

警告

- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の方が付き添い、絶対にお子様から目を離さないでください。
- 転倒などにより溺れたりしますので、浴槽やプールなどの水上では使用しないでください。
- 転倒によりケガの危険がありますので、座るのを嫌がる場合は使用を中止してください。
- イスやテーブルなど高いところでの使用や、本体に座らせたままの移動は落下などによりケガの危険がありますので、行わないでください。

注意

- 本品は一人用の幼児用イスです。用途以外での使用は避けてください。
- お子様の足がエアープンプをはさむように左右から出ている状態で使用してください。
- お子様を座面やその他の場所に立たせないでください。
- 平らな安定した場所で使用してください。
- 使用前に、必ず本体の空気漏れがないか確認してください。
- 空気を入れる際は、外部にシワが残る程度にふくらませてください。空気を入れ過ぎると破損するおそれがあります。
- すき間があると空気が漏れることがありますので、上ブタを閉める際は、上ブタ全体をまんべんなく押ししてください。(右図)
- 50℃以上の熱いお湯はかけないでください。本体が破損するおそれがあります。



重要

- 直射日光の当たる場所や、火のそばに置かないでください。
- 濡れた状態のまま放置するとカビが発生するおそれがあります。使用後は水分をよくふき取って陰干ししてください。
- 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてから、やわらかいスポンジで洗ってください。
- たわしやみがき粉、漂白剤などは使用しないでください。変色やキズの原因となります。
- 鋭利なものには近づけないでください。破損するおそれがあります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00～17:00 (土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA