


ベビーカーを開くとき、折りたたむときのお願い

ベビーカーを開くとき

ハンドルを矢印(下)の方向に押さえながら①②を行ってください。




- ① セカンドロック解除ボタンを矢印方向にスライドさせながら、
- ② 開閉ボタンを握ります。

矢印方向(下)に押さえずに操作すると、
②開閉ボタンが固い場合があります。

※ベビーカーの開き方(取扱説明書4ページ)

ベビーカーを折りたたむとき

買い物Basketのフレームが上がっている状態で折りたたんでください。



フレームが上がっていないと、
ベビーカーを折りたたみにくく
なる場合があります。

※ベビーカーの折りたたみ方(取扱説明書9ページ)