

トライ 調理もできる離乳食カップ(すりつぶしスプーン付)

- おかゆや食材のすりつぶしや混ぜるのに便利なすり目付き調理カップです。
- 取っ手と脚部はすべりにくい素材です。
- すりつぶしや取り分けに便利なスプーン付。

【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用した後は、早めに洗浄してください。食品によっては、本品に色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。

【洗浄・消毒時の注意】

- みがき粉、クレンザー、タワシなどかたいものでこするとキズがつくおそれがあります。
- 過度の煮沸は本品を早くいためますのでさけてください。なお、煮沸消毒するときは、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、3～5分煮沸してください。
- 漂白や薬液消毒を行う場合は、各消毒液の使用法にしたがってください。
- 過度の漂白は本品を早くいためますので、漂白時間は30分～40分を限度としてください。
- 漂白後は、水でよく洗い流してください。
- 薬液消毒をするときは、ベビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用法にしたがってください。
- 電子レンジによる消毒をするときは、各消毒専用容器の取扱方法にしたがってください。

【電子レンジ使用上の注意】

- 食器の表示、使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
- 加熱時間が長かったり、食器の空だきや乾燥をすると、食器が溶けたり高温となってヤケドにつながるおそれがあります。
- オープン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
- 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品温度が非常に高くなり、食品が焦げたり食器が溶けたりすることがありますので、加熱時間を短くして、様子を見ながら加熱してください。(サツマイモ・カボチャ・パン・ホットケーキ・ハンバーグ・ムニエルなど)

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

対応表 ○:できる ×:できない -:該当しない

部材名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	容量	電子レンジ加熱	消毒方法			食器洗い乾燥機
						煮沸	薬液	電子レンジ	
カップ	(本体)ポリプロピレン (取っ手・脚部)熱可塑性エラストマー	140℃	-20℃	345mL	○	○	○	○	○
スプーン	ポリプロピレン	140℃	-	10mL	-	○	○	○	○

食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA