

# ベビーガード はがせる開き戸ロックR



## リッチェル はがせる開き戸ロックR

- 粘着テープで簡単に取り付けできます。
- しっかり貼れて、キレイにはがせる粘着テープ(特殊両面テープ)を使用しています。
- 赤ちゃんには開けにくく、大人の方には簡単に解除できます。

キャビネット・キッチン・洗面台などの開き戸をロックして、お子様のいたずらや思いがけない事故、ケガなどを防ぎます。

**注意** 保護者の方へ 必ずお読みください。  
思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。

**注意** ●お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところでお使いください。  
●この商品は、お子様の思いがけない事故やケガなどを防ぐようにしたのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるものではありません。  
●用途以外での使用は避けてください。

**重要** ●ロックを解除しないで無理に開けようとすると、製品が外れたり、破損するおそれがあります。  
●一度はがした粘着テープは再利用できません。

**取付禁止箇所** ●紙などの柔らかい材質を貼ったものや、塗装された家具などには取り付けないでください。粘着テープをはがすときに、やぶれたり塗装がはがれたりするおそれがあります。

原料樹脂 カバー・基台・ボタン・ネジカバー ABS樹脂  
入数 2コ入り



取外方法の詳細は、QRコードから動画で見ることができます。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間:9:00~17:00  
(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp  
Designed by Richell Corp., Japan  
MADE IN CHINA



4 973655 215364

1710

### 取付方法

1.取り付ける面の油や水分、汚れをしっかりと落とします。

- 取り付ける場所が凹凸やザラザラな場所では粘着力が低下しますので使用を避けてください。

### 取付禁止箇所


- 紙などの柔らかい材質を貼ったものや、塗装された家具などには取り付けないでください。粘着テープをはがすときに、やぶれたり塗装がはがれたりするおそれがあります。

2.粘着テープのハクリ紙をはがします。

- 粘着テープの引き手部を残して裏面のハクリ紙をはがしてください。

3.取り付ける面に貼り付けます。

- 図のように、開き戸を閉めた状態で、本品と開き戸のお互いの合わせ目を合わせて取り付けてください。
- 取り付け後は1日ほど放置してから使用してください。粘着テープがはがれるおそれがあります。




### ロック・解除方法

<解除>

上下のボタン部を同時に押しながら外側へスライドさせると解除されます。

<ロック>

上下のボタン部を同時に押しながら内側へスライドさせるとロックされます。




### 粘着テープのはがし方

準備するもの: プラスドライバー


1.ロックを解除し、扉を開きます。

2.ネジカバーを取り外します。

- ①扉とネジカバーを軽く押さえてください。押さえないとネジカバーがいきおい良く外れません。
- ②ネジカバーのツメの丸い凹みにドライバーを当てます。
- ③ツメの丸い凹みをネジカバー側に押し込み、浮き上がらせ取り外します。




3.ネジを取り外します。




4.カバーを取り外します。

カバーを外側へスライドできなくなるまでスライドさせ、カバーを外します。




5.ロック用ツメを取り外します。

ボタン部を押しロック用ツメを取り外します。



6.取付け面から粘着テープをはがします。

- 基台を軽く押さえながら、粘着テープの引き手部をおこして、矢印方向に真っすぐ引っ張ります。粘着テープがはがれ、基台も外れます。
- ※基台は必ず押さえ行ってください。押さえないと粘着テープと共に、いきおい良く外れます。
- ※粘着テープを斜めに引っ張ったり、ねじったりすると途中で切れたりして取付け面をキズ付けるおそれがあります。



ボタン部のついていない方の取外しは、1、2、3、4、6の手順で行ってください。