



トライ  
リッチェル TLI シリーズ

ステップアップできたね!  
お食事セット

取扱説明書

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他の  
お客様にお譲りになるときは必ず本書も併せてお渡してください。

	STEP 1 離乳食デビューをサポート こっくん期 (離乳食初期) 5カ月頃～	STEP 2 自分の食器や食具に慣れる もくもく期 (離乳食中・後期) 7カ月頃～	STEP 3 「1人で食べる」にチャレンジ ばくばく期 (離乳食完了期) 12カ月頃～
食具	やわらか音見スプーン	やわらかにぎぎスプーン・フォークセット(ケース付)	
食器・カミ	はじめての離乳食カップ (ワタスプーン付) ※カップ、ワタスプーン各1コ	コップ もくもく期でマグ ボウル もくもく期プレート	ばくばく期ボウル ばくばく期プレート
ツール	大きめの離乳食や箸で切りにくい食材も一口サイズにカット 離乳食はさみ		

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら  
お手数ですが下記までご連絡ください。  
株式会社 リッチェル  
富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間：9:00～17:00 (土日、祝日を除く)  
www.richell.co.jp  
Designed by Richell Corp., JAPAN

< 使用上の注意 >

○記号の説明  
この取扱説明書は、本品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲警告 …取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲注意 …取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要 …取扱いを誤った場合、本品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。
- ▲注意
  - 用途以外での使用は避けてください。
  - お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところで使用してください。
  - お子様の手の届かないところに保管してください。
  - 使用前に必ず洗浄してください。
  - 火のそばに置かないでください。
  - 食器乾燥機、食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用してください。なお、熱風吹出口付近は、高温になりやすいので食器などを置かないでください。
  - 熱い食品にフタをすくときは必ず冷ましてください。
  - 製品にひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
  - 使用した後は、早めに洗浄してください。食品によっては、本品に色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも衛生上は心配ありません。
  - 食器やスプーン、フォークのやわらかい部分に食用油が付着し表面のベタツキが発生するおそれがあります。ただし、表面のベタツキが発生した場合でも衛生上は心配ありません。

< 洗浄・消毒時の注意 >

- ▲注意
  - 消毒方法および食器洗い乾燥機への対応は対応表を参照してください。
  - 過度の煮沸は本品を早く傷めますので避けてください。なお、煮沸する際は、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れて、3～5分煮沸してください。
  - 過度の漂白は本品を早く傷めますので避けてください。なお、漂白する際は、台所用漂白剤を漂白剤指定の濃度に薄めて使用し、漂白時間は30～40分を限度としてください。
  - 電子レンジ消毒の際は、各消毒専用容器の取扱方法にしたがってください。
  - ケースの煮沸消毒はしないでください。

- 重要
  - 洗う際は、やわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。
  - みがき粉、クレンザー、たわしなどがたいものでこするとキズがつくおそれがあります。
  - 漂白した後は、洗浄して漂白剤をきれいに洗い流してください。本品に臭いが残るおそれがあります。
  - 煮沸消毒した後、冷めるまでの間、シリコーンゴム特有の臭いが強く感じられることがあります。材質本来の臭いで衛生上は心配ありません。
  - 薬液消毒の際は、ペビー専用消毒液を使用し、各消毒液の使用方法にしたがってください。


< 電子レンジ加熱時の注意 >

- ▲注意
  - 対応表や使用上の注意、電子レンジの取扱説明書にしたがって使用してください。
  - 電子レンジでの空だきや乾燥・消毒をすると、本品が溶けたり変形したりするおそれがありますので避けてください。
  - スプーンやフォーク、ケース、離乳食はさみは電子レンジ加熱できません。レンジ加熱および消毒については対応表を参照してください。
  - 水分の少ない食品や糖分・油分の多い食品などの加熱は、食品の温度が非常に高くなり、食品が焦げたり本品が溶けたりするおそれがありますので、加熱時間を短くして様子をみながら加熱してください(サツマイモ、カボチャ、パン、ホットケーキ、ハンバーグ、ムニエルなど)。
  - オープン、グリル、トースター機能での使用はできません。電子レンジの種類によっては、自動的にオープンなどに切り替わるものがありますので注意してください。
  - 加熱時間が長すぎると内容物が噴き出したり製品が溶けるおそれがあります。加熱時間を短くして様子をみながら加熱してください。
  - ニンジン、トマト、カボチャなどカロチンを含んだ食品を加熱すると、色素が付着するおそれがあります。ただし、色がついた場合でも衛生上は心配ありません。
  - 加熱した後は、本品が熱くなるおそれがありますので、ヤケドに注意してください。
  - 電子レンジによっては、長時間または連続して調理した場合、ターンテーブルが高温になるおそれがあります。高温状態のまま調理すると、本品が溶けたり食品が焦げたりするおそれがあります。

離乳食はさみの取扱いについて

用途 めん類や調理した肉類、野菜などを、ラクに一口サイズに切ることができる離乳食用の調理具です。

分解方法



< 離乳食はさみのみの使用上の注意 >

- お子様の手の届くところに放置しないでください。
- 調理はさみ(キッチンはさみ)として使用しないでください。カニの足・昆布などの硬いものや、生肉は切らないでください。
- 調理した食材によっては切りにくいものもあります。  
・切りにくい食材例：ほうれん草・小松菜・えのき・しめじ・筋の多い肉類など
- 電子レンジでは使用しないでください。
- 離乳食はさみは食器洗い乾燥機には入れないでください。変形し、切れにくくなるおそれがあります。

## コップでマグの取扱いについて(6カ月頃～)

このマグはお子様の成長に合わせて**6STEP**で使えます。

### STEP1

#### ストロー・トレーニング用マグ

ストローで飲むことができる  
お子様の練習用マグ。

### STEP2

#### 自分でストロー・マグ

おうちでのお食事用  
マグとして使えます。

### STEP3

#### カップ

フタとストローを外して  
コップとして使えます。

### 各部の名称

### 組立方法


#### ① フタに飲み口を取り付けます。

フタの裏側に飲み口を通し、凸部と飲み口の凹部を合わせてください。飲み口の先端を引っ張り、フタの表側に飲み口のくびれを出してください。

#### ② 飲み口の根元にストローを奥まで差し込みます。


フタ裏側

#### フタ表側



#### ③ カップにフタを取り付けます。

杵部のマークと取っ手の位置を合わせてカップにフタを取り付けてください。




### ▲注意

フタを取り付けるときは杵部のみを押さえてください。  
杵部以外を押さえると飲み物が噴出するので注意してください。

## コップでマグを使ったストロー・トレーニング

フタのPUSHマークを押すと、飲み口の先から飲み物が出ます。お子様のお口に飲み物が入る動作を繰り返すことで、ストローで飲むことをおぼえられます。

※お子様の様子を見ながら飲み物の出かたを調節してください。



### ▲注意

フタの上面を軽く押すだけで飲み口から飲み物が出ます。お子様自身に持たせて使用する際は必ず保護者の方がそばで補助をしてください。お子様がフタの上面に思わぬ力を加えて飲み口から飲み物が噴出するおそれがあります。

## > コップでマグのみの使用上の注意 <

### ▲警告

- 各パーツがしっかりとセットされていることを確認して使用してください。お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
- 本品を使用中はお子様から目を離さないでください。お子様が思わぬ動作を誤飲やケガのおそれがあります。
- 持ち歩きますと転倒時にケガをしますので、座った状態でご使用ください。
- 飲み物は40℃以下に冷ましてから入れてください。熱い飲み物では容器内の圧力が高まり、飲み口から飲み物が噴出しヤケドのおそれがあります。

### ▲注意

- 炭酸飲料は入れないでください。飲み口などから、飲み物が噴出するおそれがあります。
- 本品は倒れると飲み口から飲み物が漏れますので注意してください。
- 歯のはえたお子様が強く噛むと、飲み口が破損するおそれがあります。

## < 電子レンジ加熱時の注意 >

### ▲注意

- 調理器具として使用しないでください。飲み物を温める程度にしてください。
- 加熱する際は、飲み物を入れたカップだけを電子レンジに入れてください。

## 別売りパーツについて

コップでマグの別売りパーツの購入は、販売店または弊社ウェブサイト内「部品の購入」でご確認ください。



マグ用ストローセット S-1(2セット入)  
商品コード：4973655-93794-5

## 対応表

商品名	部材名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	容量	電子レンジ加熱	消毒方法			食器洗剤	食器洗い乾燥機
							煮沸	薬液	電子レンジ		
やわらか育児スプーン	本体	ポリプロピレン	120℃	-	-	-	○	○	○	○	○
	先端部・握り部	熱可塑性エラストマー									
はじめての離乳食カップ(フタ・スプーン付)	本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	160mL 最大目盛り 100mL	○	○	○	○	○	○
	脚部	熱可塑性エラストマー									
フタ	本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	-	-	○	○	○	○	○
	やわらかスプーン	熱可塑性エラストマー									
やわらかにぎぎスプーン・フォークセット(ケース付)	本体	ポリプロピレン	120℃	-	-	-	○	○	○	○	○
	先端部・握り部	熱可塑性エラストマー									
ケース	本体	ポリプロピレン	90℃	-	-	-	×	○	×	○	○
コップでマグ	フタ・飲み口・ストロー	シリコーンゴム	140℃	-20℃	-	-	○	○	○	○	○
	本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	190mL 最大目盛り 150mL	○	○	○	○	○	○
取っ手・脚部	熱可塑性エラストマー										
もくもく期ボウル	本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	200mL	○	○	○	○	○	○
	取っ手・脚部	熱可塑性エラストマー									
もくもく期プレート	本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	-	○	○	○	○	○	○
	取っ手・脚部	熱可塑性エラストマー									
ばくばく期ボウル	本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	275mL	○	○	○	○	○	○
	取っ手・脚部	熱可塑性エラストマー									
ばくばく期プレート	本体	ポリプロピレン	140℃	-20℃	-	○	○	○	○	○	○
	取っ手・脚部	熱可塑性エラストマー									
離乳食はさみ	本体・留め具	ABS樹脂	80℃	-	-	-	×	○	×	×	×

- ・電子レンジ加熱とは、食器に食品を入れて再加熱することです。
- ・機種によっては水流などで本品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。

## TLIシリーズラインナップ

### STEP1

#### 離乳食デビューをサポート

ごっくん期(離乳食初期)5カ月頃～



はじめてのやわらか育児スプーン  
スプーン・フォークセット  
スプーン・フォークセット(ケース付)



### STEP2

#### 自分の食器や食具に慣れる

もくもく期(離乳食中・後期)7カ月頃～



やわらかにぎぎスプーン・フォークセット  
やわらかにぎぎスプーン・フォークセット(ケース付)



### STEP3

#### 「1人で食べる」にチャレンジ

ばくばく期(離乳食完了期)12カ月頃～



おはし持ちスプーン・フォークセット(ケース付)



### STEP4

#### 正しい持ち方をトレーニング

キッズ 2才頃～



三指持ちスプーン  
三指持ちカレースプーン  
三指持ちフォーク  
トレーニング箸(右利き用)



### STEP5

#### 陶器に近い質感にステップアップ

ジュニア 6才頃～



スプーン  
レンゲスプーン  
フォーク  
箸



食具

食器

カップ・ツール

シリコーンレンジフタ

コップでマグ(6カ月頃～)

もくもく期ボウル

もくもく期プレート

ばくばく期ボウル

ばくばく期プレート

マグカップ

タンブラー

片手カップ