

**Richell**  
for babies

**対象月齢**

6カ月頃から

リッチェル **おでかけランチくん**

**対応サイズ**

コップ口径 7~8cm

ふちから持ち手まで 3mm以上

ストロー口径 7mm以下

## コップにキャップ 2way baby cup cap


- おでかけ先のコップにかぶせるだけで簡易マグとして使用できます。
- ストローで飲めないお子様は、スパウトとして使用できます。
- 市販のストローを飲み口に挿し込んで使用できます。

### 【使用方法】

①飲み口の位置を決めて本体を広げ、コップのふちにかぶせます。

②本体内側の突起がコップのふち全周の上側になるように本体を前後左右に引っ張ります。

※コップのふちから持ち手付け根までの高さは3mm以上が必要です。



### 【使用上の注意】

必ずお読みください。[思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。]

- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- 自分で飲めるようになるまでは、大人の方がサポートしてください。
- 用途以外の目的には使用しないでください。
- コップの形状によっては取付けできない場合があります。
- 紙コップには使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や火のそばに置かないでください。
- 中身が噴出するおそれがありますので熱い飲み物や炭酸飲料は入れないでください。飲み物は40℃以下に冷ましてから入れてください。
- ストローを挿した状態で本体上面を押すとストロー先端から中身が噴出しますので注意してください。
- ストロー使用時、お子様がのどや目を突かないように注意してください。
- 鋭利なものに触れると本体にキズが付くおそれがありますので注意してください。
- キズや亀裂・欠けなどが認められた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 汚れが付いた場合は、中性洗剤で洗ってください。
- シリコーンゴム独特の臭いがありますが、使用上の問題はありません。
- 使用後はお子様の手の届かない場所に保管してください。

対応表 ○:できる ×:できない -:該当しない

| 原料樹脂    | 耐熱温度 | 消毒方法 |    |       | 食器洗い乾燥機 |
|---------|------|------|----|-------|---------|
|         |      | 煮沸   | 薬液 | 電子レンジ |         |
| シリコーンゴム | 140℃ | ○    | ○  | ○     | ○       |

・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。

この商品の品質でお気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

**株式会社 リッチェル**

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間:00~17:00  
(土日祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan  
MADE IN CHINA



プラスチック

おでかけランチくん  
コップにキャップ



1511