

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途 / 特長 本品はツボを刺激する補助具です。

- <キカケア フット> 座りながら足裏をストレッチできます。裏面にマグネットが付いているので、デスクなどに貼り付けて収納できます。
- <キカケア ショルダー> シリコン素材なのでよくしなり、小さな動作で程よく肩を刺激します。スリムサイズなので、引き出しなどに収納しやすいです。
- <キカケア ネック> 手に付けて使用するので目立つ事なく肩をストレッチできます。部位や疲れに応じて、前後の突起形状を選んで使用できます。
- <キカケア ハンド> 手を程よく刺激するので、眠気がすっきりします。手に収まるサイズなので周囲を気にせず使用できます。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ▲警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ▲注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

使用上の注意

▲警告

- お子様に与えないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。

▲注意

- 医療目的のものではありません。用途以外に使用しないでください。
- お肌の弱い方、幼児、アレルギー体質の方、および皮膚に異常のある方は使用しないでください。
- 同一箇所での長時間の使用はしないでください。
- 使用中、または使用後に気分が悪くなったり、しびれや激しい痛みを感じたり、赤み、はれ、かゆみなどの異常が現れた場合は使用を中止してください。しばらくしても症状が治まらない場合は、専門医に相談してください。
- 破損した場合は使用を中止してください。
- 本品は水に濡れると滑りやすくなります。入浴中などは使用しないでください。
- 材質の特性上、開封後に特有のにおいがすることがありますが、風通しの良い場所で干すと次第に和らぎます。
- 火気や暖房器具のそばに置かないでください。変形や破損の原因となります。

- <キカケア フットのみ> 平らな安定した場所で使用してください。
- <キカケア ショルダーのみ> 自立しますが状況によっては倒れますので、壊れやすいものや、飲食物の近くには置かないでください。

お手入れ方法

- <フット> 水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼって拭いてください。拭いた後は風通しの良い場所で陰干ししてください。濡れたままで放置するとサビの原因となります。

- <その他> 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。

【サイズ(cm)】

- <フット> 幅 5.8×奥行 12.9×高さ 3.2
- <ショルダー> 外径φ 5.1×長さ 25.3
- <ネック> 幅 8.2×奥行 3.9 ×高さ 6.5
- <ハンド> 幅 3.2×奥行 3.2 ×高さ 3.2

【原料樹脂】

- <フット> (本体)シリコーンゴム、(磁石)ネオジム
- <その他>シリコーンゴム

【耐熱温度】140℃

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

MADE IN CHINA