

ラクール ディッシュドレイナー

〈取扱説明書〉

用途

- 本品は食器・まな板用の水切りかごです。

使用上の注意


- 用途以外に使用しないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 被膜部分にキズが付くと、サビの原因となります。
- ポケットにキッチンツールを入れると、傾いたり外れたりするおそれがあります。

お手入れ方法


- 水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、サビの原因となります。
- タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ、サビの原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色や塗装のハクリの原因となります。

まな板を立てる際は

- ①まな板スタンドを横ワイヤーのある短面に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。



- ②持ち手の内側を通してまな板を立ててください。



- 食器・まな板のサイズや形状によっては本品に立てられない場合があります。
- 製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

○ドレインングトレイL(別売り)とセットでお使い頂くこともできます。

	ポケット まな板スタンド	ドレイナー
材質	ポリプロピレン	スチール (ポリエチレン流動浸漬塗装)
耐熱温度	120℃	80℃

ラクール ディッシュドレイナー S

サイズ 幅 45×奥行 36×高さ 14(cm)
まな板適応サイズ 幅 40×奥行 27×厚み 1.3(cm) まで
皿適応サイズ(目安) 直径 15 ~ 27(cm) まで

ラクール ディッシュドレイナー L

サイズ 幅 45×奥行 36×高さ 14(cm)
まな板適応サイズ 幅 40×奥行 27×厚み 1.3(cm) まで
皿適応サイズ(目安) 直径 15 ~ 27(cm) まで

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00 (土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN CHINA