

# ラクールレジ袋ハンガー

## 用途


- 本品はレジ袋をかけて使用する簡易ゴミ入れです。キッチン扉に使用することができます。

## 使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 被膜部分にキズが付くと、サビの原因となります。

<取付可能な戸板の厚み>

適応幅  
1.3 ~ 2.7 cm



## 組立方法

フック部の穴(2カ所)にワイヤー部の端を差し込みます。フック部



## お手入れ方法

- 水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干ししてください。変色や変形、サビの原因となります。
- タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ、サビの原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色や塗装のハクリの原因となります。

## 仕様

|      | フック部  | ワイヤー部                      |
|------|-------|----------------------------|
| 材質   | ABS樹脂 | スチール<br>(ポリエチレン<br>流動浸漬塗装) |
| 耐熱温度 | 70℃   | 80℃                        |

サイズ 幅 2.3×奥行 17×高さ 7.1(cm)  
耐荷重 500g (1本あたり)

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

## 株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)  
www.richell.co.jp  
Designed by Richell Corp., Japan  
MADE IN CHINA