

ラクール タオルハンガー

用途


- 本品はキッチン扉用のタオルハンガーです。

使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- 被膜部分にキズが付くと、サビの原因となります。


<取付可能な戸板の厚み>

適応幅
1.3 ~ 2.7 cm




組立方法

- ①フック部の受け部(上)を上ワイヤーに引っかけます。



- ②フック部の受け部(下)を下ワイヤーに「カチッ」と音がするまで押し込みます。



お手入れ方法

- 水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、サビの原因となります。
- タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ、サビの原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色や塗装のハクリの原因となります。

仕様

	フック部	ワイヤー部
材質	ABS樹脂	スチール (ポリエチレン流動浸漬塗装)
耐熱温度	70℃	80℃

サイズ 幅 20×奥行 7.2×高さ 9.5(cm)

耐荷重 1kg

- 製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

1703