



4 945680 567121

HOW IT WORKS / 使用方法

1. ボタンを押しながら、引き手を発射口までスライドします。



2. ボールを本体に入れます。
手を使って入れたり、床に置いたボールをはめるようにしたりもできます。



3. 発射口を地面に向け、引き手を飛ばしたい距離に応じて引きます。
※遠くまで飛ばす時は、手元に近い位置まで引いてください。



4. 発射口を上斜め45度に向け、優しく引き金を引きます。



使用上の注意

- 本品は犬専用です。その他の目的で使用しないでください。
- 誤った使い方により重大なケガをするおそれがあります。
- 犬が噛んで遊ぶうちに通常摩耗として切れやひび割れが発生するおそれがあります。
定期的に確認し、破損があった場合は使用を中止してください。
- お子様をご使用になる際は、お子様から目を離さないでください。
- 目の届く範囲で犬に遊ばせてください。
- ボールが正しく入っているときのみ引き手を引いてください。
- ボールを発射させるときのみ、引き手、引き金をひいてください。
- 引き手を引いた状態で中をのぞき込まないでください。
- 屋外で使用してください。
- 人やペット、ものに向けて撃たないでください。
- ボールが思わぬ方向に飛ぶことがあります。
- 部品が飛び出すおそれがあるため、分解しないでください。
- 本品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。
事故や故障の原因となります。
- 火のそばに置かないでください。
- 屋内の湿気の少ないところで保管してください。
- 車内に放置しないでください。高温になり、変形するおそれがあります。
- 長期間、直射日光の当たるところに置いておくこと劣化する可能性があります。
- ボールは専用のものを使ってください。
- 光刺激によるてんかんに注意ください。

<体重目安> 8kg以下

<対象年齢> 14歳以上

<材質> 本体: ABS樹脂
ボール: 合成ゴム

<ボールサイズ> 2インチ

Licensed By:



買い替えについて

※ボールの買い替えは「NERF DOG」専用の取り替え用ボールの2インチをお買い求めください。

TM & ® denote U.S. Trademarks. HASBRO and its logo and NERF and NERF DOG are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2019 Hasbro. All Rights Reserved.

製造元

Manufactured by Gramercy Products, LLC, 600 Meadowlands Parkway, Secaucus, NJ. EU: Nerf Dog UK, PO Box 185, Castleford, WF10 9BX.

MADE IN CHINA

販売元

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp

PATENT #9,970,732 B2